

## Misure di Resistenza


Prof. Mario Luiso

Dipartimento di Ingegneria  
Via Roma, 29 – 81031 Aversa (CE)

**[mario.luiso@unicampania.it](mailto:mario.luiso@unicampania.it)**

**[www.ingegneria.unicampania.it](http://www.ingegneria.unicampania.it)**

# Misure di resistenze col metodo del volt-amperimetrico



Applicazione diretta della legge di Ohm

$$R_x = \frac{V}{I}$$

Serve un generatore di tensione continua

$$\frac{u_{R_x}}{R_x} = \sqrt{\left(\frac{u_V}{V}\right)^2 + \left(\frac{u_I}{I}\right)^2}$$

Incertezza


Legge di propagazione delle incertezze

$$\frac{\Delta R_x}{R} = \frac{\Delta V}{V} + \frac{\Delta I}{I}$$

Tolleranza

# Misura di Resistenza col metodo volt-amperometrico


Una volta realizzata la maglia di alimentazione




Se metto Voltmetro a destra  
misuro corrente nel parallelo. Se a sinistra,  
misuro tensione sulla sonda.

A seconda di dove si collega il voltmetro si ottiene una delle due inserzioni con differenti deviazioni sistematiche


Inserzione a monte



Inserzione a valle



# Inserzione a monte



errore intrinseco del metodo di misura s. sistematico

$$\frac{V}{I} = \overbrace{R_x + R_a}^{\text{errore del metodo di misura = assoluto}} \Rightarrow R_x = \frac{V}{I} - R_a$$

errore del metodo di misura = assoluto

$$\Delta R_{\text{consumo}} = \frac{V}{I} - R_x \Rightarrow \Delta R_{\text{consumo}} = +R_a$$

$$\frac{\Delta R_{\text{consumo}}}{R_x} = + \frac{R_a}{R_x}$$


errore relativo

La corrente misurata,  $I$ , è la stessa che attraversa  $R_x$ .

La tensione misurata,  $V$ , non è la stessa ai capi di  $R_x$ .

errore sistematico legato alla non idealità dell'ammetero

# Inserzione a valle



La tensione misurata,  $V$ , è la stessa ai capi di  $R_x$ .  
La corrente misurata,  $I$ , non è la stessa che attraversa  $R_x$ .

errore sistematico legato a non idealità del voltmetro

$$\frac{V}{I} = R_x // R_v \quad \Rightarrow \quad \frac{I}{V} = \frac{1}{R_x} + \frac{1}{R_v} \quad \Rightarrow \quad R_x = \frac{1}{I/V - 1/R_v}$$

$$\Delta R_{consumo} \xrightarrow{\text{errore}} \frac{V}{I} - R_x = \frac{R_x R_v}{R_x + R_v} - R_x = -\frac{R_x^2}{R_x + R_v}$$

$$\frac{\Delta R_{consumo}}{R_x} = -\frac{R_x}{R_x + R_v} = -\frac{1}{1 + R_v/R_x}$$

$\checkmark$  è 0 se  $R_v \rightarrow \infty$

Se  $R_x$  è dello stesso ordine di grandezza di  $R_v$  ho errore relativo enorme.

Se conosco  $R_v$  posso correggere ma ho altra fonte di incertezza. Se ho bassa incertezza va bene.

# Criteri per la scelta tra monte e valle

- L'errore di consumo (o effetto di carico) è una deviazione sistematica e può essere corretta. Si deve però tenere in conto dell'incertezza della correzione
- È consigliabile perciò minimizzazione l'errore di consumo.
- È consigliata:
  - La inserzione a monte quando  $R_x \gg R_a$  ;
  - La inserzione a valle quando  $R_x \ll R_v$  Prima di misurare la R


Quando nessuna delle due disequazioni è verificata si può optare per la inserzione a valle dato che la resistenza interna del voltmetro ha valori meglio definibili, più stabili e quindi meglio utilizzabili per la correzione.

$$\text{Valor medio: } \frac{1}{N_{ampm}} \sum_{k=0}^{N_{ampm}} x(k)$$

$$\text{Valor effettivo: } \sqrt{\frac{1}{T N_p} \int_0^{T_{NPT}} x_{real}(t)^2 dt} = \sqrt{\frac{1}{N_{real}} \sum_{k=0}^{N_{real}} x_k^2}$$

# Resistore a due morsetti

Non si usa spesso come metodo



$R$  di connessione del voltmetro

Modello circuito così

$$R = 1\Omega; \quad R_v = 10M\Omega; \\ R_{p1} = 1m\Omega; \quad R_{p2} = 1m\Omega;$$

$$\frac{V}{I} = R + 2R_{p1}$$

$$\Delta R \% = +0,2$$

$R$  di connessione col cavo d'alimentazione

Ogni collegamento tra due parti di un circuito (morsetto) non è ideale (corto circuito) ma presenta una resistenza che dipende dalla **superficie di contatto** e dalla **pressione** di connessione (es  $R_{p1}$  morsetti di connessione all'alimentazione ed  $R_{p2}$  morsetti di connessione al voltmetro)

L'ordine di grandezza per connessioni ben fatte è di qualche  $m\Omega$ .


Ma se la resistenza da misurare è di piccolo valore può essere significativa.

Ad esempio per un resistore di  $1\Omega$  l'effetto delle resistenze dei contatti provoca una indeterminazione di circa 0.2%.

C'è molta meno corrente che va da  $R_V$ . Nota: col voltmetro misura la tensione accanto alla la serie


$$R + R_{P1} + R_{P2}$$

Quindi il metodo introduce un errore, anche con voltmetro da  $100\text{k}\Omega$ .



# Resistore a quattro morsetti

$$\frac{V}{I} = R$$




$$R = 1\Omega; \quad R_v = 10M\Omega; \\ R_{p1} = 1m\Omega; \quad R_{p2} = 1m\Omega;$$

$$\Delta R \% = -0,2 \cdot 10^{-8}$$



Per piccole resistenze ( $<1\Omega$ ) è preferibile avere due coppie di morsetti: ad una si applica la alimentazione che provoca la circolazione della corrente (**amperometrici**) ed all'altra si preleva la caduta di tensione (**voltmetrici**).




I morsetti grandi sono amperometrici quelli più piccoli voltmetrici  
In questo modo l'effetto dei contatti visto dal voltmetro è estremamente ridotto (per un resistore di  $1\Omega$  circa  $-0,2 \cdot 10^{-8}\%$ .)

2 sono ampiometri, connessione delle R alla maglia di alimentazione



Gli altri 2 punti precisi servono per la connessione del voltmetro. Le  $R_{P_2}$  sono più grandi.

Ma va bene, perché in quel parallelo passa poca corrente.



# Misure di piccole resistenze col metodo del confronto

*es: 1mA, 1Ω e 0.2mΩ per le<sub>1</sub> ed le<sub>3</sub>; misura limitata da 1.2mV*



*Metalli diversi come come di collegamento si avvolgono in modo diverso*

Per effetto Seebeck si creano forze elettromotrici al contatto tra due metalli ed il loro valore dipende dalla temperatura

2 voltmetri diversi uno per R<sub>c</sub> e R<sub>x</sub>

$$\left\{ \begin{array}{l} V'_x = I \cdot R_x + e_1 - e_2 \\ V'_c = I \cdot R_c + e_3 - e_4 \end{array} \right.$$

come le eliminano?

$$\left\{ \begin{array}{l} V''_x = -I \cdot R_x + e_1 - e_2 \\ V''_c = -I \cdot R_c + e_3 - e_4 \end{array} \right.$$

*Involti inversamente per fare fluire R<sub>x</sub> in verso opposto*

$$\left\{ \begin{array}{l} V_x = \frac{V'_x - V''_x}{2} = I \cdot R_x \\ V_c = \frac{V'_c - V''_c}{2} = I \cdot R_c \end{array} \right.$$

A parte del sistema  
Sia TEMPO INVARIANTE  
(bisogna a fare le medie)

$$R_x = R_c \frac{V_x}{V_c}$$

Usa 2 resistenze a 4 moseM. Rx è un resistore compone, di cui conosce con incertezza relativa molto bassa la 2. (10-100 ppm).  
Mentre non sapeva l'altra resistenza amperometrica.

① fa in modo che varie corrente che fluisce nel circuito

Se voglio I grande, R grande.  $I = \frac{E}{R + R_c + R_x}$ . Corrente massima va scelta all'interno di una gamma.

② Lui invierte tensione e galvanotrofo della corrente.

NOTA: Se ho resistenza grande ho grande potenza dissipabile. Anche se ho resistenza bassa posso dissipare tanto.  
Come i banaliW.


\* Non dipendono dal segno della corrente: due matrici e dalla T, che dipendono solo dalle amprese

Δ Qua a riportiamo nel caso di prima per precocene resistenze: così a 4 moseM l'errore è infinito. Posso trascurarla. Basta una R dell'altra.

Incertezza minore se uso stessa voltmetro, perché ho rapporto conosciuto.

10

# Misure di piccole resistenze col metodo del confronto



$$\begin{cases} V_x = I \cdot R_x \\ V_c = I \cdot R_c \end{cases}$$

$$\frac{V_x}{V_c} = \frac{R_x}{R_c}$$

$$R_x = R_c \frac{V_x}{V_c}$$

Se  $R_c \approx R_x$ , allora  
ho  $V_{Rx}$  e  $V_{Vc}$  identiche,  
Poi, diminuisce incertezza  
portandola vicino a 0, \*

$$\frac{u_{Rx}}{R_x} = \sqrt{\left(\frac{u_{Rc}}{R_c}\right)^2 + \left(\frac{u(V_x/V_c)}{V_x/V_c}\right)^2} = \sqrt{\frac{u_{Rc}^2}{R_c^2} + \frac{u_{Vx}^2}{V_x^2} + \frac{u_{Vc}^2}{V_c^2} - 2\rho \frac{u_{Vx}}{V_x} \frac{u_{Vc}}{V_c}}$$

Un'incertezza inferiore rispetto al metodo volt-amperometrico

\* a prescindere dal voltmetro, minimo  
all'incertezza del campione.

# Misure di Resistività

↳ Perché serve?

$$R_x = \rho_x \frac{l}{S}$$

Non posso usare metodo volt Amperometro!  
Le  $P$  sono piccole; anche con  $l$  grande ho  
 $R_x$  piccola!


$$\rho_x = R_x \frac{S}{l} = R_c \frac{V_x}{V_c} \frac{S}{l}$$

$$\frac{u_{\rho_x}}{\rho_x} = \sqrt{\left(\frac{u_{R_x}}{R_x}\right)^2 + \left(\frac{u_S}{S}\right)^2 + \left(\frac{u_l}{l}\right)^2}$$

$$\frac{u_{\rho_x}}{\rho_x} = \sqrt{\left(\frac{u_{R_c}}{R_c}\right)^2 + \left(\frac{u(V_x/V_c)}{V_x/V_c}\right)^2 + \left(\frac{u_S}{S}\right)^2 + \left(\frac{u_l}{l}\right)^2}$$


Stessa considerazione di prima: misura resistività con voltmetro chiuso.

$$R_x = \frac{V_x}{V_c} R_c$$



# Misura di grandi resistenze

(Valore Ohmico)  
 $>1\text{ M}\Omega$  (convenzione)



L'effetto di accoppiamento elettromagnetico tra le parti del circuito e le masse metalliche circostanti può determinare una variazione della corrente in un ramo:  $I \neq I'$

↳ Si crea un condensatore: vero circuito ha delle penne  
 e la massa è capace di trarre corrente.

L'effetto normalmente è non significativo a meno che le correnti in gioco non siano molto ridotte come ad esempio avviene nella misura della **grandi resistenze ( $>1\text{ M}\Omega$ )**\*

La variazione di corrente può essere modellata con **impedenze fittizie di dispersione** che collegano le parti del circuito e le masse esterne dette parassite. L'accoppiamento è aleatorio.


L'accoppiamento tra i due morsetti del resistore può essere modellato con una **capacità parassita**

N.B.: con resistenze piccole problema non si pone non tanto il passaggio di corrente. Se  $R$  grande,  $I$  può pensare di trovare percorsi alternativi con grandi resistenze.

\* Es: percorso da 10 MΩ con  $R$  da 1 MΩ.

Accoppiamento è ALEATORIO: se spostato al conduttore cambia tutto.

# Misura di grandi resistenze



schermo metallico = gabbia di Faraday - R e schermo sono a distanza  
fissa. Ha 3 impedenze parallele:

- Dispersione fra morsetti di R e schermo metallico
- Effetto capacitivo tra R e R per 2 conduttori

Per evitare l'aleatorietà dell'accoppiamento si introduce uno schermo metallico (**resistore a tre morsetti**) che rende sistematico l'effetto

Tipicamente essendo lo schermo vicino al resistore il valore delle conduttanze di dispersione **aumenta**.

Si deve perciò utilizzare il potenziale dello schermo per ridurre il valore delle correnti di dispersione:  $I_d = \Delta V * G$

Si collega lo schermo ad un valore prossimo a quello del potenziale più alto

Anche l'amperometro e il cavo devono essere schermati

1) Collego lo schermo al potenziometro più alto di R.

A è allo stesso potenziometro su B con buona approssimazione.


Collego C a B, quindi tenendo ai capi di  $Z_1$ . Converte che messo da B è uguale alla corrente da R (risparmia per ora condensatore).

\* Anche amplificando e così varrà schermato per evitare impedimenti di dispersione.

# Misura di grandi resistenze

Modella un altro valore di R<sub>x</sub> come

Variabile.



Punto vicino a 0 e salvo prima per

non scassare  
mentre.

Punto col generatore spento e accendo a 0.

Condensatore parte scarica. Si carica istantaneamente, perché la R<sub>serie</sub> è 0. Poi assorbe 0 corrente a regime. In transitorio il condensatore assorbe una corrente molto grande, più grande di quella a regime e lo squarcia.

$$R_x = \frac{V}{I}$$

Il generatore è molto grande, più grande di quella a regime e lo squarcia.

Mette allora corto durante transitorio

R<sub>in serie</sub> quasi perfetta

Nel **transitorio** ci sono correnti elevate a causa della capacità parassita: si chiude un corto in parallelo all'amperometro per proteggerlo. A regime si apre per effettuare la misura.


Assume particolare importanza, la stabilità della sorgente di alimentazione, in quanto variazioni della tensione comportano variazione della corrente nella capacità parassita.

Se per cura la tensione su  $\sigma_c$  combini, ammesso che trascuri le perdite del calore.

Importante avere  $V$  di almeno quanto più stabile possibile.

# Il ponte di Wheatstone

Generatore di  
tensione costante  
per far sì che  
concrete



Fissiamo l'eq.  $V_{AB} = V_{AC} - V_{BC} \rightarrow \frac{E R_2}{R_3 + R_4}$

Calcoli su  $R_2 = \frac{E R_2}{R_3 + R_4}$

$$V_{AB} = V_{AC} - V_{BC}$$

$$V_{AB} = E \frac{R_2}{R_1 + R_2} - E \frac{R_4}{R_3 + R_4}$$

$$V_{AB} = E \left( \frac{1}{R_1/R_2 + 1} - \frac{1}{R_3/R_4 + 1} \right)$$

↑  
Se vale 0

$$V_{AB} = 0 \Rightarrow \frac{R_1}{R_2} = \frac{R_3}{R_4}$$

$$R_1 = \frac{R_3}{R_4} R_2$$


In tal modo gli altri strumenti che  
l'indicazione di uno strumento di misura.

ACCURATEZZA DEL METODO NON DIPENDE DALLO STRUMENTO  
DI MISURA

Molti di questi casi sono disegnati. Se usiamo admettendo la corrente tra A e B non sarà mai 0. Faccio cambiare  $R_2$  fino a quando galvanometro (amperometro reale, Rintorno a zero) non legge 0. Se corrente nella  $R_{1m} = 0$ , allora  $V_{AB} = R_{1m}I = 0$ . Poi si usa voltmetro. Ma l'unità corrente nella simbologia standard non è nulla.

**Se  $I=0$ , punto è all'equilibrio.**

# Il ponte di Wheatstone



La resistenza incognita  $R_1$  può essere misurata indirettamente variando il valore di  $R_2$  (resistore a decadi) fintanto che il ponte raggiunge l'equilibrio e quindi applicare la relazione di misura

$$R_1 = \frac{R_3}{R_4} R_2$$


*incertezza qui può essere più bassa rispetto alle singole  $R_3$  ed  $R_4$ .*

$$\frac{\bar{u}_{R_1}}{R_1} = \sqrt{\left(\frac{\bar{u}_{R_2}}{R_2}\right)^2 + \left(\frac{\bar{u}(R_3/R_4)}{R_3/R_4}\right)^2}$$

In pratica si trasferisce l'incertezza con cui si conosce  $R_2$  a  $R_1$

# Il ponte di Wheatstone con doppia pesata

METODO DELLA DOPPIA PESATA



$$R_1 = \sqrt{R_2 R'_2}$$

Il risultato di misura si può ulteriormente migliorato con due misure distinte invertendo di posto  $R_3$  e  $R_4$

$$\left\{ \begin{array}{l} R_1 = \frac{R_3}{R_4} R_2 \\ R_1 = \frac{R_4}{R_3} R'_2 \end{array} \right. \rightarrow R_1^2 = R_2 R'_2$$

Sempre considerando Hp di tempo-avvenimento del sistema (almeno sul breve lasso)


$\downarrow$   
d'interfaccia strumentale più bassa,  $R_2$  è un resistore comune

I due valori di resistori sono ovviamente correlati

$R_3$  ed  $R_4$  possono anche essere resistenze attive. Mettendo a disposizione dello strumento di misura (galvanometro) e dalle resistenze  $R_2$  e  $R_4$ .

# Il ponte di Wheatstone a Sbilanciamento

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{R_3}{R_4}$$



*Scegli i 4 resistor in modo che il ponte sia all'equilibrio, cioè che  $V_{AB}=0$*

$$V_{AB} = E \left( \frac{R_2}{R_1 + R_2} - \frac{R_4}{R_3 + R_4} \right) = 0$$

$$R'_2 = R_2 + \Delta R_2$$

$$V_{AB} = E \left( \frac{R'_2}{R_1 + R'_2} - \frac{R_4}{R_3 + R_4} \right) \neq 0$$

Il ponte può essere utilizzato anche come **condizionamento analogico** per trasformare una variazione di resistenza in una variazione di tensione ad essa proporzionale

Dal valore di  $V_{AB}$  deduco il valore di  $\Delta R_2$

È utilizzato sensori di tipo resistivo.

Come trovare variazione di  $R_2$ ?

\* Hp:  $R_2$  sente che varia. Passo da  $R_2$  a  $R_2' = R_2 + \Delta R_2$ .

Ora cambia  $R_2$  e ho che punto non è più all'equilibrio.

Misuro  $\Delta R_2$  a partire da  $V_{AB}$ . Con equazione inversa ho  $\Delta R_2 = f(V_{AB})$ .

Conoscendo relazione tra  $\Delta T$  e  $\Delta R_2$ , ho la funzione  $\Delta T = g(\Delta R_2)$ .